

MiniDo : Conseils d'installation

Filerie :

Câble pour bus des boutons poussoirs :

- 4 x AL22
- 6 x AL22
- UTP

Câble pour liaison RS-485 entre différents coffrets électriques :

- 2+4 (2 x 0,75 + 4 x 0,22) : S'il y a plusieurs coffrets, ce câble servira de liaison RS-485 entre les coffrets. Voir infra « Liaison entre coffrets électriques ».

Alimentation :

- Sur une alimentation de type AL-12 livrée avec les kits MiniDo, on peut alimenter jusqu'à 6 modules de type EXO (EXO8-220, EXO8-220 BI, EXO8-DOMO, EXO-DIM) et 4 modules de type EXI (EXICENT et EXISTORE).

TL :

- La plupart des TL bons marchés ont tendance à ne plus être déparasités correctement. Il est donc préférable de placer un condensateur de déparasitage disponible dans notre liste de prix au 1^{er} septembre 2006. Il faut simplement le placer en parallèle sur l'alimentation du TL.
- En outre, les TL présentant de fort courant de démarrage et des extra courants de rupture, il faut préférer les EXO8-220 au EXO8-220 BI afin d'y connecter les TL. En effet, les relais 16A unipolaires supportent beaucoup mieux ce type de contrainte. La règle générale est la suivante :
 - Jusqu'à 2 TL sur un relais : EXO8-220 BI OK.
 - Plus de 2 TL sur un relais : EXO8-220.

Liaison entre coffrets électriques :

